



ERWIN SATTLER
MÜNCHEN



Classica Medium
Bedienungsanleitung

Aufziehen der Uhr

Ziehen Sie das Uhrwerk auf, indem Sie die Krone *im Uhrzeigersinn* drehen. Im Normalfall reichen circa 30 Kronenumdrehungen. Bei täglichem Tragen sorgt die Automatik der Uhr unter normalen Bedingungen für den weiteren Aufzug. Die Gangreserve ermöglicht es Ihnen, die Uhr über Nacht abzulegen, ohne sie erneut aufziehen zu müssen.

Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone in die Endposition. Das Uhrwerk wird angehalten (Sekundenstop). Dies hilft Ihnen, die Uhr sekundengenau einzustellen. Wir empfehlen Ihnen, den Zeiger über den gewünschten Minutenstrich hinauszudrehen und auf dem Rückweg einzustellen. Das Uhrwerk wird wieder in Gang gesetzt, sobald Sie die Krone wieder hineindrücken. Nur eine korrekt gedrückte Krone gewährleistet die angegebene Wasserdichtigkeit.

Einstellungen für den Uhrenbeweger

Umdrehungen pro Tag:

960 Drehrichtung: rechts und/oder links

Technische Daten

Gehäuse	Edelstahl mit polierter Lünette Ø 39 mm, Höhe: 10,5 mm
Zeiger	Gebälut, bombiert
Glas	Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas, Saphirglas im Boden
Armband	Handgenähtes Vollumbug-Lederband, Drucktasten-FaltschlieÙe aus Edelstahl mit Sattler-Emblem, zusätzliches braunes handgenähtes Vollumbug-Lederband
Zifferblatt	Silbernes Zifferblatt, durchnummeriert
Rubinlager	26
Dichtigkeit	Wasserdicht bis 5 bar
Kaliber	STP 1-11, Automatik (Ø 25,6 mm, 28.800 A/h)
Gangdauer	44 Stunden

Erwin Sattler GmbH & Co. KG GroÙuhrenmanufaktur

Lohenstr. 6 · 82166 Gräfelting

Tel.: +49 (0)89 – 89 55 806 0 · Fax: +49 (0)89 – 89 55 806 28

info@erwinsattler.de www.erwinsattler.de